

パナソニック製デジタルSTB・HDRを お使いのお客様

チャンネル設定の手順

※デジタルSTBとHDRのリモコンは多少異なりますが操作方法は同じです。



デジタルSTB(TZ-DCH820)を
お確かめの際はこちらをご覧ください！

デジタルHDR(TZ-DCH2810)を
お確かめの際はこちらをご覧ください！



1 「操作一覧」を押し
「設定する」を選び、
決定ボタンを押す

2 「設置設定」を選び、
決定ボタンを3秒以上押す

3秒以上押す

3 「チャンネル設定」を
選び、決定ボタンを押す

4 「地上デジタル」を
選び、決定ボタンを押す

5 「再スキャン」を選びし、
決定ボタンを押す

地上デジタルチャンネル設定を行います。

6 スキャンが実行され、
画面に進捗が表示されます

※完了まで約3分間お待ち下さい。

7 スキャン完了後、「終了」を
選び、決定ボタンを押す

地上デジタルチャンネル設定を終了します。

8 「はい」を選び、
決定ボタンを押す

※「元の画面」ボタンを押せば
画面の文字は消えます。

地上デジタルチャンネル設定を終了します。

9

設定完了!

「7」を押して
テレビ大阪
地上デジタル放送を
お楽しみください!