

# パナソニック製デジタルSTB(TZ DCH800)をお使いのお客様



パナソニック製デジタルSTB(TZ DCH800)をお確かめの際はこちらをご覧ください！

## チャンネル設定の手順

**1** 「番組ナビ」を押し  
「初期設定」を選び  
決定ボタンを押す

番組を探す  
予約する  
メール/情報  
システム設定  
**初期設定**

**2** 「設置設定」を選び  
決定ボタンを3秒以上  
押し

番組を探す  
予約する  
メール/情報  
システム設定  
初期設定

**設置設定**  
接続機器関連情報  
自動再新設定  
設定リセット

3秒以上  
押し

**3** 「チャンネル設定」を  
選び決定ボタンを押す

**チャンネル設定**  
地域設定  
電話設定  
C-CASカードテスト  
B-CASカードテスト

**4** 「地上デジタル」を選び、  
決定ボタンを押す

**地上デジタル**  
BS  
CATV

**5** 「再スキャン」を選び  
決定ボタンを押す

地上デジタルチャンネル設定を行います。

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。  
次の場合、何も受信しない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を送信していない

初期スキャン **再スキャン** マニュアル

**6** スキャンが実行され、  
画面に進捗が表示されます

※完了まで約3分間お待ち下さい。

ただいま、チャンネルスキャン中。

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを調べています。  
しばらくお待ちください。  
中断すると、それまで行ったスキャンの結果がすべて無効になり、  
スキャンのやり直しを行う必要があります。

チャンネルスキャン中

**7** 「終了」を選び  
決定ボタンを押す

地上デジタルチャンネル設定を終了します

チャンネル設定

修正 入替 **終了**

**8** 「はい」を選び  
決定ボタンを押す

※「元の画面」ボタンを押せば  
画面の文字は消えます。

設定確認

項目選択 決定 戻る

「はい」を選択した場合、設定は反映されます。  
「いいえ」を選択した場合、設定は無効になります。

いいえ **はい**

**9**

# 設定完了!

「7」を押して  
テレビ大阪  
地上デジタル放送を  
お楽しみください!